



Przeczytaj instrukcję przed korzystaniem z urządzenia.

Altair

Lampa podłogowa LED

Instrukcja obsługi

Panel dotykowy



Tryby pracy:

Tryb czytania 4300-5300K
dostarcza idealne światło do czytania

Tryb nauki 5500-6600K
wspomaga koncentrację

Tryb relaksu 3300-4200K
tworzy nastrój do wypoczynku


Tryb snu 2500-3300K
uspakaja przed snem

Włącznik/wyłącznik
natychmiastowo włącza lub wyłącza lampkę

Wyłącznik czasowy
automatycznie wyłącza lampkę po upływie 60 minut

Kontrola jasności
do wyboru jest 5 poziomów jasności


Instrukcja montażu i podłączenia




Uwaga!




Nie podejmuj się samodzielnych napraw i demontażu urządzenia.




Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Nie podłączaj urządzenia uszkodzonymi przewodami.




Używaj tylko zasilacza dostarczonego w zestawie.




Utrzymuj urządzenie czyste i suche.



Nie dotykaj przewodów mokrymi dłońmi.



Czyść tylko miękką, suchą szmatką bez środków chemicznych.



Nie przeciążaj obwodów elektrycznych, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia.

Informacje

Lampa podłogowa LED
Model: Altair
Zasilanie: zasilacz sieciowy
wejście: 100-240V AC
wyjście: 12V 2A DC
Moc: 16W
Klasa energetyczna: A++

Importer: Dariusz Lebioda LEBI
ul. Kiełczowska 137/13
51-315 Wrocław

Wyprodukowano w Chinach

Urządzenie spełnia obowiązujące wymagania dyrektyw:
EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU,
RoHS 2011/65/EU.

**Ochrona środowiska:**

Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowisko naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.

