

INSTRUKCJA OBSŁUGI/KARTA PRODUKTU TAŚMA LED

Zawartość zestawu:

- 1x Taśma LED RGB 5m
- 1x Sterownik
- 1x Pilot zdalnego sterowania
- 1x Zasilacz
- 1x Oryginalne opakowanie

Kroki Instalacji:

- Przygotowanie powierzchni:

Upewnij się, że powierzchnia, na której zamierzasz zamontować taśmę, jest czysta, sucha i gładka.

W razie potrzeby oczyść powierzchnię i pozwól jej wyschnąć.

- Rozwałkowanie taśmy:

Delikatnie rozwiń taśmę LED i sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

- Montaż taśmy:

Odklej folię ochronną z tyłu taśmy, ujawniając warstwę samoprzylepną.

Przyklej taśmę do wcześniej przygotowanej powierzchni, starając się unikać powstawania pęcherzyków powietrza.

Jeżeli planujesz przyciąć taśmę, upewnij się, że robisz to w miejscach do tego przeznaczonych.

- Podłączenie sterownika i zasilacza:

Podłącz jeden koniec taśmy do sterownika.

Podłącz zasilacz do sterownika, a następnie włącz go do gniazdka.

- Test działania:

Włącz zasilanie i sprawdź, czy wszystkie diody LED na taśmie świecą się prawidłowo.

Sterowanie Pilotem:

- **Przyciski główne:** Umożliwiają regulację jasności oraz włączanie i wyłączenie taśmy.
- **Kolorowe przyciski:** Służą do ręcznego wyboru koloru oświetlenia.
- **Przyciski boczne:** Pozwalają na wybór efektów świetlnych (np. migotanie, stroboskop, płynne przejścia między kolorami).

Bezpieczeństwo i Wskazówki:

- **Nie instaluj taśmy w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.**
- **Unikaj przeciążenia zasilacza; nie łącz zbyt wielu taśm LED bez zapewnienia odpowiedniego zasilania.**
- **W przypadku problemów z działaniem taśmy LED, odłącz ją od zasilania.**
- **Nie pozwól dzieciom bawić się taśmą ani jej akcesoriami.**

Dane Techniczne:

- Typ diody: 2835 SMD RGB
- Ilość LED: 300
- Możliwość dzielenia
- Montaż: Na taśmę samoprzylepną
- Moc: 12W
- Żywotność: 50 000h
- Napięcie: 12V
- Temperatura pracy: -20°C do +60°C
- Współczynnik oddawania barw CRI: Ra > 80
- Efektywność energetyczna: A+
- Szerokość taśmy: 10 mm

Przyciski główne:

- Zmiana jasności (mocniej - słabiej)
- Off – wyłącznik
- On - włącznik

Kolorowe przyciski odpowiadają za ręczne ustawienie koloru oświetlenia.

Przyciski boczne:

- Flash - włączenie/wyłączenie migania
- Strobe - efekt stroboskopu
- Fade - efekt łagodnego przejścia między kolorami
- Smooth - łagodna zmiana kolorów

