

### **INSTRUKCJA GŁOŚNIK Xtreme**

OMÓWIENIE PRZYCISKÓW , KOLEJNO ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY :

**przycisk M** : służy do włączenia bluetooth w głośniku .

**przycisk -** : przytrzymaj aby ściszyć lub naciśnij krótko aby przełączyć na ostatnią muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

**przycisk WŁĄCZ (I)** : przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć głośnik

**Przycisk w kształcie odwróconej klepsydry** : do zmiany odsłuchu z radia , bluetooth , USB , karta SD itp

**przycisk +** : przytrzymaj aby podgłośić lub naciśnij by przełączyć na następną muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

**przycisk WŁĄCZ/ PAUZA** – odbiera lub odrzuca połączenia telefoniczne , wznawia lub pauzuje odtwarzanie muzyki , również służy do włączenia trybu głośnomówiącego

Kabel z dwoma takimi samymi końcówkami ( kabel AUX ) możemy użyć aby podłączyć np. do komputera i odtwarzać bezpośrednio z niego muzykę . Najłatwiejszy sposób na połączenie głośnika z urządzeniem jest opcja bluetooth . Wszystkie gniazda głośnika są widoczne po zdjęciu silikonowej osłonki z tyłu . Głośnik ładujemy jak telefon , za pomocą kabla USB dołączonego do głośnika . Adaptera nie ma w zestawie , wystarczy taki jak do telefonu .

**UWAGA !!** - Radio w każdym głośniku bluetooth , w tym także działa tylko na jednej zasadzie , mianowicie trzeba głośnik podłączyć na kablu do sieci , czyli do prądu , czyli tak jakbyśmy go ładowali ( próbować kablem aux lub usb ) , wtedy gdy głośnik się ładuje to radio łapie zasięg i radio działa . W każdym głośniku BT jakość tego radia nie będzie perfekcyjna stąd polecamy połączyć go normlanie z Bluetooth , i w google wpisać radio fm , bądź inne radio , i jakość sygnału i dźwięku będzie zdecydowanie najlepsza .

#### **Dane techniczne :**

- Komunikacja : **Bluetooth 4.1**
- Pasma przenoszenia: **70 Hz - 20 Khz**
- Bateria: **3000 mAH**
- Przetwornik: **Głośnik niskotonowy 2 x 63 mm; głośnik wysokotonowy 2 x 35 mm**
- Stosunek sygnału do szumu: **>80 dB**
- Moc znamionowa: **Obwód bi-amp 2 x 20 W (tryb AC)**
- Czas ładowania: **~3,5 godziny**

### **INSTRUKCJA GŁOŚNIK Xtreme**

OMÓWIENIE PRZYCISKÓW , KOLEJNO ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY :

**przycisk M** : służy do włączenia bluetooth w głośniku .

**przycisk -** : przytrzymaj aby ściszyć lub naciśnij krótko aby przełączyć na ostatnią muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

**przycisk WŁĄCZ (I)** : przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć głośnik

**Przycisk w kształcie odwróconej klepsydry** : do zmiany odsłuchu z radia , bluetooth , USB , karta SD itp

**przycisk +** : przytrzymaj aby podgłośić lub naciśnij by przełączyć na następną muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

**przycisk WŁĄCZ/ PAUZA** – odbiera lub odrzuca połączenia telefoniczne , wznawia lub pauzuje odtwarzanie muzyki , również służy do włączenia trybu głośnomówiącego

Kabel z dwoma takimi samymi końcówkami ( kabel AUX ) możemy użyć aby podłączyć np. do komputera i odtwarzać bezpośrednio z niego muzykę . Najłatwiejszy sposób na połączenie głośnika z urządzeniem jest opcja bluetooth . Wszystkie gniazda głośnika są widoczne po zdjęciu silikonowej osłonki z tyłu . Głośnik ładujemy jak telefon , za pomocą kabla USB dołączonego do głośnika . Adaptera nie ma w zestawie , wystarczy taki jak do telefonu .

**UWAGA !!** - Radio w każdym głośniku bluetooth , w tym także działa tylko na jednej zasadzie , mianowicie trzeba głośnik podłączyć na kablu do sieci , czyli do prądu , czyli tak jakbyśmy go ładowali ( próbować kablem aux lub usb ) , wtedy gdy głośnik się ładuje to radio łapie zasięg i radio działa . W każdym głośniku BT jakość tego radia nie będzie perfekcyjna stąd polecamy połączyć go normlanie z Bluetooth , i w google wpisać radio fm , bądź inne radio , i jakość sygnału i dźwięku będzie zdecydowanie najlepsza .

#### **Dane techniczne :**

- Komunikacja : **Bluetooth 4.1**
- Pasma przenoszenia: **70 Hz - 20 Khz**
- Bateria: **3000 mAH**
- Przetwornik: **Głośnik niskotonowy 2 x 63 mm; głośnik wysokotonowy 2 x 35 mm**
- Stosunek sygnału do szumu: **>80 dB**
- Moc znamionowa: **Obwód bi-amp 2 x 20 W (tryb AC)**
- Czas ładowania: **~3,5 godziny**

### **INSTRUKCJA GŁOŚNIK Xtreme**

OMÓWIENIE PRZYCISKÓW , KOLEJNO ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY :

**przycisk M** : służy do włączenia bluetooth w głośniku .

**przycisk -** : przytrzymaj aby ściszyć lub naciśnij krótko aby przełączyć na ostatnią muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

**przycisk WŁĄCZ (I)** : przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć głośnik

**Przycisk w kształcie odwróconej klepsydry** : do zmiany odsłuchu z radia , bluetooth , USB , karta SD itp

**przycisk +** : przytrzymaj aby podgłośić lub naciśnij by przełączyć na następną muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

**przycisk WŁĄCZ/ PAUZA** – odbiera lub odrzuca połączenia telefoniczne , wznawia lub pauzuje odtwarzanie muzyki , również służy do włączenia trybu głośnomówiącego

Kabel z dwoma takimi samymi końcówkami ( kabel AUX ) możemy użyć aby podłączyć np. do komputera i odtwarzać bezpośrednio z niego muzykę . Najłatwiejszy sposób na połączenie głośnika z urządzeniem jest opcja bluetooth . Wszystkie gniazda głośnika są widoczne po zdjęciu silikonowej osłonki z tyłu . Głośnik ładujemy jak telefon , za pomocą kabla USB dołączonego do głośnika . Adaptera nie ma w zestawie , wystarczy taki jak do telefonu .

**UWAGA !!** - Radio w każdym głośniku bluetooth , w tym także działa tylko na jednej zasadzie , mianowicie trzeba głośnik podłączyć na kablu do sieci , czyli do prądu , czyli tak jakbyśmy go ładowali ( próbować kablem aux lub usb ) , wtedy gdy głośnik się ładuje to radio łapie zasięg i radio działa . W każdym głośniku BT jakość tego radia nie będzie perfekcyjna stąd polecamy połączyć go normlanie z Bluetooth , i w google wpisać radio fm , bądź inne radio , i jakość sygnału i dźwięku będzie zdecydowanie najlepsza .

#### **Dane techniczne :**

- Komunikacja : **Bluetooth 4.1**
- Pasma przenoszenia: **70 Hz - 20 Khz**
- Bateria: **3000 mAH**
- Przetwornik: **Głośnik niskotonowy 2 x 63 mm; głośnik wysokotonowy 2 x 35 mm**
- Stosunek sygnału do szumu: **>80 dB**
- Moc znamionowa: **Obwód bi-amp 2 x 20 W (tryb AC)**
- Czas ładowania: **~3,5 godziny**