

contigo®

SNAPSEAL™ Travel Tumbler

Care and Use Instructions

Uwagi | Zalecenia dotyczące użytkowania | Instrukcje czyszczenia

OSTRZEŻENIE!!!

- Napój, który masz zamiar wypić może być bardzo gorący. Zawsze zachowuj ostrożność.
- Po napełnieniu gorącymi płynami, przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcja pielęgnacji i użytkowania kubka podróżnego

Aby prawidłowo korzystać z kubka SNAPSEAL™:



Aby pić, pstryknij przycisk w górę



Aby zamknąć pstryknij przycisk w dół

- Przed wypiciem upewnij się, że pokrywa jest odpowiednio przykręcona do korpusu.
- W przypadku napełnienia wrzącą cieczą, należy odczekać co najmniej 5 minut, następnie zamknąć pokrywę.
- Trzymając, unikaj przypadkowego naciśnięcia przycisku.
- NIE DOPUŚCIĆ do przypadkowego wciśnięcia przycisku przez inne przedmioty.
- NIE PRZEPEŁNIAJ. Napełnij płyn tuż poniżej linii korpusu, jak pokazano.
- NIE NALEŻY umieszczać butelki w kuchence mikrofalowej ani w zamrażarce.
- NIE UŻYWAĆ środków czyszczących zawierających wybielacz, chlor, materiały ścierne lub inne ostre chemikalia.
- NIE NALEŻY używać z napojami papkowatymi.
- NIE NALEŻY używać produktu, jeśli jest uszkodzony.
- NIE NALEŻY nosić w torbach butelek zawierających płyn, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.




ZALECENIA STOSOWANIA

- Pokrywa **SNAPSEAL™** została zaprojektowana tak, aby zapobiegać przypadkowemu rozlaniu.
- Nadaje się do napojów gorących lub zimnych..
- Pokrywa **SNAPSEAL™** została zaprojektowana tak, aby pasowała tylko do konkretnego modelu kubka (nie jest przeznaczona do stosowania z innymi produktami).
- Aby przymocować pokrywę, naciśnij lekko w dół i obróć w lewo, aż usłyszysz kliknięcie a pokrywa opadnie na swoje miejsce. Następnie obróć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby całkowicie dokręcić.




INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

- Umyć dokładnie przed pierwszym użyciem.



- PO KAŻDYM UŻYCIU wypłukać pokrywę ciepłą wodą, naciskając przycisk **SNAPSEAL™** (tak jak na rys.), aby woda przepłynęła swobodnie przez dzióbek do picia i otwór wentylacyjny.
- Pokrywki można myć w zmywarce.
- Jeżeli korpus jest wykonany ze stali **nierdzewnej i jest niekolorowany i nielakierowany**, można myć go w zmywarce.
- Jeżeli korpus jest **kolorowany lub lakierowany**, NIE NALEŻY myć go w zmywarce, ponieważ może uszkodzić to warstwę kolorowaną, co z kolei nie będzie podlegało gwarancji).
- Aby umyć ręcznie pokrywę, namocz ją przez 10 minut w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
- Aby umyć ręcznie korpus, umyj go ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
- Dokładnie spłucz pokrywę i korpus a następnie wytrzyj.
- Aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia butelki Contigo użyj szczotki dostępnej na stronie www.GoContigo.com



- ZAWSZE PRZECHOWUJ BUTELKĘ ZE ZDJĘTĄ POKRYWĄ, aby umożliwić całkowite wyschnięcie części.



