

EMULSJA ZABEZPIECZAJĄCA MAT



1 OPIS PRODUKTU

Powłoka polimerowa zawierająca poliuretan do pielęgnacji nowo położonych lub poddanych gruntownemu czyszczeniu wykładzin podłogowych. Do zastosowania do elastycznych podłóg, gdy niemożliwe jest użycie twardej powłoki np. na wykładzinę kauczukową. Nadaje się również do odświeżania podłóg fabrycznie zabezpieczonych poliuretanem. Idealny do warunków domowych. Matowa optyka.

- Chroni podłogę, tworząc elastyczną i antypoślizgową powłokę
- Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację
- Powłokę można szybko i łatwo poddać procesowi renowacji
- Teraz jeszcze lepszy matowy efekt – nadaje podłodze naturalny wygląd
- Spełnia normę DIN 18031 dla podłóg sportowych

2 PRZEZNACZENIE

Podłogi PCW i linoleum. Może nadawać się również na kauczuk, jednak należy wcześniej wykonać próbę.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

Spełnia normę DIN 18032 dla podłóg sportowych.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsze zabezpieczenie: 1) wyczyścić podłogę przy pomocy produktu Grunt Czyszczący. 2) Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem z Emulsją Zabezpieczającą Mat, wylać nierozcieńczony produkt na podłogę i rozprowadzić równomiernie warstwę przy użyciu Zestawu do Nakładania Powłok lub nie filcowego mopa. 3) Podłogę pozostawić do wyschnięcia na czas 8 godzin.

Codzienna pielęgnacja: Dodać jedną podziałkę (50ml) Emulsji Zabezpieczającej Mat do wiadra (8-10l) z zimną wodą. Wyłączyć centralne ogrzewanie podłogowe przed rozpoczęciem pracy.

4 ZUŻYCIE

Pierwsze zabezpieczenie/odświeżenie : ok. 2l/100m².

Codzienna pielęgnacja: ok. 200ml/100m².

5 MAGAZYNOWANIE

Emulsja Zabezpieczająca Mat powinna być magazynowana w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 DANE TECHNICZNE

**EMULSJA
ZABEZPIECZAJĄCA
MAT**



Skład: Metylochlorozotiazolinon, metylizotiazolinon, bronopol, perfumy, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnacyjne.

pH : 7,5-8 (skoncentrowany)

ADR/RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP: tego produktu nie obejmują regulacje CLP. EUH208 zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

8 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Emulsja zabezpieczająca mat.
- Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.