

PRISM

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE

Dzięki bardzo wytrzymałym, poliwęglanowym oprawkom, okulary PRISM oferują niezrównaną ochronę wartą swojej ceny.



PRIPSI



PRIPSF



23 g

W ZESTAWIE:

Regulowana tasiemka,
ref.: CORDC



- + górna ochrona
- + sportowy fason
- + komfortowe, proste zauszniki

bollé
SAFETY

PRISM

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE

MODEL	WERSJA	OZNACZENIE	CECHY SOCZEWEK	CECHY OPRAWEK	POWŁOKI*
PRISM	 Bezbarwne	PRIPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-scratch/anti-fog
	 Szare	PRIPSF	5-2,5  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-scratch/anti-fog

*Anti-scratch – powłoka utrudniająca zarysowanie soczewek
Anti-fog – powłoka utrudniająca zaparowywanie soczewek

OZNACZENIA SOCZEWEK

Symbol klasy optycznej:


1. Do pracy ciągłej.


Symbole wytrzymałości mechanicznej:

F. Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

T. Litera T bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej dopuszcza użytkowanie przy odpryskach cząstek o ekstremalnych temperaturach.

Inne symbole:

 Zgodne z CE

 Znak producenta


OZNACZENIA OPRAWEK

EN 166: gwarancja spełnienia minimalnych wymagań dla ochrony wzroku przed odpryskami, starzeniem w wyniku ekspozycji na światło, ekspozycji na ciepło, zniszczeniem, itp.

F. Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

T. Litera T bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej dopuszcza użytkowanie przy odpryskach cząstek o ekstremalnych temperaturach.

 Zgodne z CE

 Znak producenta

Bollé Safety informuje, że certyfikaty zgodności WE dla poszczególnych produktów, będą wysyłane na życzenie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE: Soczewki powinny być czyszczone regularnie. Bollé Safety rekomenduje do czyszczenia soczewek stosowanie systemu „B-clean”.

KONSERWACJA: Zmętnione, porysowane lub uszkodzone soczewki powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Jeśli oprawki są uszkodzone, również powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Po każdym użyciu, sugeruje się schowanie okularów lub gogli do woreczka z mikrofibry lub stosownego etui.

PRZECHOWYWANIE: Produkty powinny być przechowywane w suchym i czystym środowisku.

PAKOWANIE I KODY EAN13

	PRIPSI	PRIPSF
Indywidualny woreczek foliowy	3660740003463	3660740003470
10 okularów w pudełku	3660740103460	3660740103477
300 okularów w kartonie zbiorczym	3660740203467	3660740203474

CHARAKTERYSTYKA

Soczewki	PC - 2,25 mm – krzyw. 9
Oprawki	PC
Zauszniki	PC
Taśma	Nie dotyczy
Pianka	Nie dotyczy
Wymienne soczewki	Nie



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

Konsultant marki Bollé w Polsce:
Adam.Christa@epi-bhp.com
tel. +48 501 599 175
biuro@epi-bhp.com