

# INSTRUKCJA OBSUGI

## Waga Bambusowa 5kg 1g

### Funkcje kluczowe:

- Wysoka precyzja dzięki czujnikom tensometrycznym zapewnia dokładne wyniki ważenia
- Maksymalne obciążenie: 5 kg
- Dokładność: 1g.
- Funkcja tarowania
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik przeciążenia i niskiego poziomu baterii
- Przełączanie jednostek pomiarowych: g/kg/lb/woda ml/mleko ml.
- Zasilanie: 1 bateria CR2032.

### Operacja:

- Napięcie robocze: 1x3V.
- Umieść wagę stabilnie na twardej i płaskiej powierzchni. Wyczyść platformę wagi.
- Naciśnij przycisk ON/TARE, aby włączyć wagę. Po pełnym wyświetleniu ekran LCD pokaże „0g”, co oznacza gotowość do użycia.

### Przyciski:

- UNIT: Zmiana jednostek (g/kg/lb/woda ml/mleko ml).
- ON/TARE: Włączanie/wyłączenie, zerowanie i funkcja tarowania.

### Instrukcja obsługi:

1. Po włączeniu wagi wyświetli się „0”. Umieść przedmiot na platformie, a waga będzie pokazana na ekranie.
2. Aby zmienić jednostki, naciśnij przycisk UNIT, wybierając spośród g/kg/lb/woda ml/mleko ml.
3. Funkcja tarowania: Umieść pojemnik na platformie, naciśnij ON/TARE, aby wyzerować wagę pojemnika, a następnie dodaj produkty, które chcesz zważyć.
4. Gdy pojawi się „Lo”, wymień baterię.
5. Gdy wyświetli się „EEEE”, oznacza to przeciążenie wagi.

### Uwaga:

1. Umieść wagę na twardej i płaskiej powierzchni (najlepiej na czystym, płaskim stole) i upewnij się, że jest stabilna przed użyciem.
2. Maksymalna pojemność wagi wynosi 5 kg, co jest wagą przed tarowaniem.
3. Używaj miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem lub środka do czyszczenia drewna do czyszczenia powierzchni, jeśli jest brudna. Nie używaj mydła ani innych chemikaliów. Trzymaj z dala od wody, żrących cieczy, ciepła i ekstremalnych zimnych warunków.
4. Waga jest urządzeniem do precyzyjnego pomiaru. Nigdy nie uderzaj w nią mocno, nie próbuj jej rozkładać i obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia podczas przenoszenia.
5. Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego.
6. Sprawdź baterię, jeśli waga działa nieprawidłowo. W razie potrzeby wymień na nową.