

**GASHIO**<sup>®</sup>  
Professional

GASHIO Twoja Perfumeria-WIKTOR GACH  
ul. Langiewicza 38  
27-220 Mirzec  
WWW.YASISHOP.PL  
Made in PRC



**G** **758**

**NAIL DRILL**

Strong power, efficient mute, fast speed


# MANICURE GRINDER

Mode no.: G758 White 50W

GASHIO®  
Professional



## Manual



- |   |                          |   |                  |
|---|--------------------------|---|------------------|
| ① | LCD RPM display          | ⑨ | Power Switch     |
| ② | Speed Control Knob       | ⑩ | Foot Pedal       |
| ③ | Hand/Foot Selector       | ⑪ | Handpiece        |
| ④ | Forward/Reverse Selector | ⑫ | Drill Bit holder |
| ⑤ | DC Motor Connector       |   |                  |
| ⑥ | Handpiece Holder         |   |                  |
| ⑦ | Foot Pedal Connector     |   |                  |
| ⑧ | Adapter Jack             |   |                  |

# Manual

## Features

- 1.50W Electric Power
- 2.LCD RPM Display from 0~35 for Rotary Speed:0~35000RPM
- 3.Forward/Reverse rotation
- 4.Hand and Foot pedal control for convenient to us
- 5.Durable Handpiece in low noise

## Operating of Motor

- a. Plug Adapter into the Adapter jack .
- b. Turn on the power switch⑨to start the machine.Turn it off to stop the machine.
- c. Turn the Hand/Foot Selector③to"HAND"by press the button.
- d. Turn the Forward/Reverse Selector④to "FWD"to run the motor in the forward direction,or to "REV"to run it in the Reverse direction.
- e. Motor speed can be varied between 0~35,000rpm by Speed Control Knob②.With the LCD RPM display①from 0~35,show each different Motor speeds.

## For using Foot Pedal

- a. Connect Foot Pedal to the jack(Foot Pedal Connector⑦)in the rear of control unit.
- b. Turn the Hand/Foot Selector③to"FOOT"by press the button.
- c. Turn on the Speed Control Knob②.
- d. Step on the Foot Pedal⑩to run the motor.

## SPECIFICATION.

Power:50w

Speed:0-35000RPM

Output Voltage:100-240V

s

## PRECAUTION:

Below Safety instructions must be read to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the unit.

1. Install the control in the room at suitable temperature(0-40°C). Using it in an excessively dusty warm or humid location damages to the control.
2. When taking your Control Unit from the box, never let it fall on the floor.
3. Take care not to drop the handpiece. It will damage Ball Bearing or weaken durability of the handpiece.
4. Never plug or unplug the Power Cord with wet hands to avoid electric shock.
5. Never use damaged electric cable to avoid electric shock
6. Do not insert too many power cords into one socket.It gives rise to fire.
- 7.Be sure not to disassemble or alter the units.
8. Never allow water or other liquids to spill onto and into the control unit and the micro motor, may cause short-circuit, abnormal heating or others by rusting of metal parts.
9. Turn off the unit and report the dealers you purchased from when such as found liquid leak from deformation,or some discoloration of the control unit.
10. Use only in the beauty care(nail art/pedure) by an authorized personnel.
11. Do not use or leave the unit in a high heat environment such as a direct sun, in a parked near fire or stove .
12. Always check the unit for looseness, vibration, sound, operating the temperature. If abnormality is detected,immediately stop operation, and call the dealer.
13. Always put the Handpiece on its stand while in use.
14. The rated voltage is 110V/220V. If the approved rated voltage is not used, the product may be troubled.



## OPERATION PROCEDURE:

1. For use BQ-504A handpiece:

- a. To remove a bit, turn the Chuck Handle clockwise in the direction of the arrow until it clicks to stop and pull out the bit.
- b. To mount a bit, make sure that the chuck is in open position, insert a bit all the way into the chuck, and turn the Chuck Handle clockwise in the opposite direction until it clicks to stop.

## SAFETY PROTECTION SYSTEM:

To protect the motor and the control unit from excessive temperature rise caused by overloading such as by failure of ball bearing, greater loading to the bit, etc., a temperature sensor activates. When the temperature rises above the preset value, to be shut off the power supply. When this safety protection system functions, turn off the unit. After over 10 seconds, restart the unit.

## TROUBLE SHOOTING

Troubles	Cause	Remedy
Motor fails to run	a. Loose connection motor plug with jack in control unit	Correctly plug the Motor cord
	b. Defect in motor cord	Replace motor cord
	c. Trouble in motor	Check motor and repair if the motor is troubled
Motor stops suddenly in use	Overload, or chuck is opened during operation	See Safety Protection System. Check the chuck and close the chuck if opened


# **FREZARKA DO PAZNOKCI**

Mode no.: G758 White 50W

**GASHIO®**  
Professional



## **Instrukcja**



1. Wyświetlacz LCD
2. Kółko regulujące prędkość obrotów
3. Przyciskod zmiany między użyciem ręcznym a nożnym
4. Zmiana obrotów przód/tył.
5. Wtyk na ręczkę frezarki.
6. Uchwyt na ręczkę frezarki.
7. Miejsce na podłączenie pedału nożnego.
8. Wejście zasilające.
9. Przyciska włączający.
10. Pedał nożny.
11. Rączka.
12. Miejsce na frezy.

# Manual

Cechy:

1. Frezarka o mocy 50W
2. Wyświetlacz LCD pokazujący obroty 0-35 dla prędkości 0-35000RPM
3. System obrotów prawo/lewo
4. Możliwość zmiany na pedał nożny - co ułatwi niektórym pracę.
5. Wytrzymała rączka wydająca ciche dźwięki.

Pierwsze podłączenie:

- a) Włóż adapter do gniazda zasilającego.
- b) Przełącz przycisk włączenia (9) aby uruchomić urządzenie. Wyłączenie go zatrzyma pracę maszyny.
- c) Wybierz między użytkowaniem ręcznym a nożnym (3)
- d) Wybierz kierunek obrotów (4) FWD - prawo REV - lewo.
- e). Prędkość może być sterowana kółkiem (2) Między 0-35000RPM. Na wyświetlaczu (1) pojawi się prędkość aktualnych obrotów 0-35.

Aby użyć pedału nożnego:

- a) podłącz pedał nożny do gniazda we frezarce (7).
- b) wybierz "foot" (3) aby przełączyć użytkownika na pedał nożny.
- c) dobierz odpowiednią prędkość (2)
- d) Przycisnij pedał nożny aby uruchomić działanie.

Specyfikacja:

Moc: 50W

Prędkość 0-35000RPM

Moc wyjściowa: 100-240V



Zanim uruchomisz:

Należy zapoznać się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa aby uniknąć zagrożenia, które może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem produktu.

1. Proszę używać urządzenia w warunkach domowych. Temperatura 0-40C. Używanie frezarki w bardzo zapyłonym bądź ciepłym/wilgotnym miejscu może uszkodzić produkt.
2. Nigdy nie upuszczaj frezarki.
3. Uważaj aby nie upuszczać ręczki.
4. Nigdy nie uruchamiaj /podłączaj frezarki w mokrych dłoniach.
5. Nigdy nie używaj zepsutych przedłużaczy kabli aby uniknąć zwarcia.
6. Nie wkładaj zbyt dużo kabli do jednego przedłużacza aby uniknąć zwarcia.
7. Pamiętaj aby nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
8. Nie dopuszczaj aby woda lub inne napoje dostały się do frezarki. Może ją to uszkodzić.
9. Jeśli urządzenie zostało zalane zgłoś to do sprzedawcy.
10. Używaj tylko do zabiegów kosmetycznych.
11. Nie wystawiaj frezarki na wysoką temperaturę bądź złe warunki pogodowe.
12. Sprawdzaj czy urządzenie działa prawidłowo. Jeśli są wyczuwalne wibracje bądź nieprzyjemny zapach zgłoś się do sprzedawcy.
13. Zawsze odkładaj ręczkę frezarki na jej miejsce.
14. Moc urządzenia to 110V/220V. Jeśli urządzenie nie pracuje z taką mocą może być uszkodzone.



Procedura zmiany freza:

1. Aby wyjąć frez przekreć twist zgodnie ze wskazówkami zegara w kierunku strzałek aż kliknie - wtedy możesz wyciągnąć frez.
2. Aby zamontować frez upewnij się, że twist jest w otwartej pozycji - włóż frez do głowicy i przekreć w drugą stronę aż kliknie.

### Rozwiązywanie Problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Frezarka nie chce się uruchomić	a) luźne połączenie wtyczki silnika z gniazdem	Podłącz poprawnie urządzenie. Sprawdź wszystkie wtyki
	b) uszkodzony kabel	Wymień kabel zasilający
	c) problem z silnikiem	Sprawdź silnik i napraw urządzenie jeśli to konieczne
Frezarka nagle przestała działać	Przeciążenie urządzenie lub głowica frezarki nie jest domknięta.	Sprawdź system zabezpieczający lub domknij głowicę z frezem na ręczce.


# NAGELFRÄSMASCHINE

Mode no.: G758 White 50W

GASHIO®  
Professional



## BENUTZERHANDBUCH



1. LCD-Display
2. Rad, das die Rotationsgeschwindigkeit reguliert
3. Taste zum Wechsel zwischen Hand- und Fußbedienung
4. Ändern der Vorwärts-/Rückwärtsgeschwindigkeit.
5. Stecker für den Fräsmaschinengriff.
6. Griffhalter für Fräsmaschine.
7. Platz zum Anschließen des Fußpedals.
8. Stromeingang.
9. Ein-/Aus-Taste.
10. Fußpedal.
11. Griff.
12. Platz für Fräser.

# Manual

Eigenschaften:

1. Fräsmaschine mit einer Leistung von 50 W
2. LCD-Display zeigt U/min 0–35 für Geschwindigkeit 0–35.000 U/min an
3. Rechts-/Links-Rotationssystem
4. Möglichkeit zum Umrüsten auf ein Fußpedal – was manchen Menschen die Arbeit erleichtern wird.
5. Robuster Griff, der leise Geräusche erzeugt.

Erster Anschluss:

- a) Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- b) Schalten Sie den Einschaltknopf (9) ein, um das Gerät zu starten. Wenn Sie es ausschalten, funktioniert die Maschine nicht mehr.
- c) Wählen Sie zwischen Hand- oder Fußbedienung (3)
- d) Wählen Sie die Drehrichtung (4) FWD – rechts REV – links.
- e). Die Geschwindigkeit kann über das Rad (2) zwischen 0 und 35.000 U/min gesteuert werden. s erscheint die Anzeige (1).

Die Geschwindigkeit der aktuellen Umdrehungen beträgt 0-35.

So verwenden Sie das Fußpedal:

- a) Verbinden Sie das Fußpedal mit der Steckdose der Fräsmaschine (7).
- b) Wählen Sie „Fuß“ (3), um zur Fußpedalnutzung zu wechseln.
- c) Wählen Sie die entsprechende Geschwindigkeit (2)
- d) Drücken Sie das Fußpedal, um den Vorgang zu starten.

Spezifikation:

Leistung: 50 W

Geschwindigkeit 0-35000 U/min

Ausgangsleistung: 100–240 V

Bevor Sie laufen:

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um dies zu vermeiden Gefahren, die zu Personenschäden oder Produktschäden führen können.

1. Bitte verwenden Sie das Gerät in einer häuslichen Umgebung. Temperatur 0–40 °C. Benutzen Fräsmaschinen an einem sehr staubigen oder warmen/feuchten Ort können das Produkt beschädigen.
2. Lassen Sie den Router niemals fallen.
3. Achten Sie darauf, den Griff nicht fallen zu lassen.
4. Starten/anschießen Sie die Fräsmaschine niemals mit nassen Händen.
5. Verwenden Sie niemals kaputte Verlängerungskabel, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
6. Stecken Sie nicht zu viele Kabel in ein Verlängerungskabel, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
7. Denken Sie daran, das Gerät nicht zu zerlegen oder zu modifizieren.
8. Lassen Sie kein Wasser oder andere Getränke in die Mühle gelangen. Es könnte beschädigt werden.
9. Wenn das Gerät überflutet wurde, melden Sie es dem Verkäufer.
10. Nur für kosmetische Behandlungen verwenden.
11. Setzen Sie die Fräsmaschine keinen hohen Temperaturen oder schlechten Wetterbedingungen aus.
12. Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Vibrationen spürbar sind, auch nicht unangenehmer Geruch, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.
13. Bringen Sie den Oberfräsengriff immer wieder an seinem Platz an.
14. Die Stromversorgung des Geräts beträgt 110 V/220 V. Wenn das Gerät mit dieser Leistung nicht funktioniert, kann es daran liegen Gebrochen.



Verfahren zum Messerwechsel:

1. Um den Fräser zu entfernen, drehen Sie die Drehung im Uhrzeigersinn in Richtung der Pfeile bis es klickt – dann können Sie das Messer herausziehen.
2. Um den Fräser zu installieren, stellen Sie sicher, dass sich die Drehung in der offenen Position befindet – setzen Sie den Fräser in die Position ein Kopf und drehen Sie ihn in die andere Richtung, bis er einrastet.

## Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Fräsmaschine Nr möchte Start	a) lose Verbindung des Motorsteckers mit der Steckdose	Schließen Sie das Gerät richtig an. Überprüfen Sie alle Stecker
	b) beschädigtes Kabel	Ersetzen Sie das Netzkabel
	c) Motorproblem	Überprüfen Sie den Motor und reparieren Sie das Gerät Falls benötigt
Frezarka nagle przestala działać	Überlastung des Geräts oder des Kopfes Fräsmaschine ist nicht geschlossen.	Überprüfen Sie Ihr Sicherheitssystem bzw Schließen Sie den Kopf mit dem Fräser am Griff.

## Product warranty

- 1 Thank you for purchasing our products. In order to let you use this product with confidence and better protect your rights and interests, our company will implement after-sales service on the basis of compliance with the Ministry of Information Industry of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine.
- 2 Is not within the scope of the service;
  - ① Has exceeded the effective service or free maintenance period
  - ② Failure to use, maintain, or store in accordance with proper instructions for use or malfunction
  - ③ Consumers open their own products
  - ④ Product caused by human factors (such as operational errors, bumps, input is not suitable for voltage)

Product number: \_\_\_\_\_ Date of purchase: \_\_\_\_\_

Dealer: \_\_\_\_\_

Username: \_\_\_\_\_ Contact number: \_\_\_\_\_

User address: \_\_\_\_\_

Warranty record:

No.	Purchase time	Repair time	User found problem	Maintenance verification problem	Manager

This certificate is an important basis for product after-sales service, please keep it safe!